

Installationsanleitung - KETON Einbauspuele 100 x 50 cm

Diese Anleitung beschreibt die fachgerechte Installation der KETON Edelstahl-Einbauspuele mit den Massen 100 x 50 cm und einer Beckenhoehoe von 16 cm. Die Spuele verfuegt ueber eine grosse Abtropfflaeche sowie beidseitig gestanzte Hahnlöcher fuer flexible Armaturpositionierung.

1. Zeichnen Sie den benoetigten Ausschnitt in der Arbeitsplatte gemaess den Massangaben (1000 x 500 mm) an.
2. Schneiden Sie die Oeffnung mit geeigneten Werkzeugen praezise aus.
3. Tragen Sie eine umlaufende Silikondichtung an der Unterseite der Spuele auf.
4. Setzen Sie die Spuele in die Arbeitsplatte ein und richten Sie sie aus.
5. Befestigen Sie die Spuele mit den mitgelieferten Klammern von unten an der Platte.
6. Waehlen Sie eines der vorgestanzten Hahnlöcher fuer die Armatur und verschliessen Sie das andere mit dem beiliegenden Stopfen.
7. Installieren Sie die Ablaufgarnitur inklusive Sieb, Ueberlauf und Anschlussrohr.
8. Pruefen Sie alle Anschluesse auf Dichtigkeit.

Sicherheitshinweis: Tragen Sie waehrend der Montage Schutzhandschuhe und arbeiten Sie vorsichtig mit scharfen Kanten und Werkzeugen.

KETON

