

Installationsanleitung - KETON Einbauspuele 76x43,5 cm

Diese Anleitung beschreibt die fachgerechte Montage der KETON Edelstahl-Einbauspuele mit den Massen 76x43,5 cm. Die Spuele verfuegt ueber ein Becken mit Abtropfflaeche, beidseitig gestanzte Hahnlöcher und wird inklusive Stopfen sowie Ablaufgarnitur geliefert.

1. Legen Sie den Ausschnitt auf der Arbeitsplatte entsprechend der Masszeichnung an (Standardmass 76x43,5 cm).
2. Setzen Sie die Spuele in den Ausschnitt ein. Wählen Sie, welches Hahnloch verwendet werden soll.
3. Dichten Sie die Unterseite der Spuele mit Silikon ab.
4. Befestigen Sie die Spuele mit den mitgelieferten Klammern von unten an der Arbeitsplatte.
5. Montieren Sie die Armatur und verschliessen Sie das ungenutzte Hahnloch mit dem Stopfen.
6. Bauen Sie die Ablaufgarnitur ein und verbinden Sie den Siphon.
7. Pruefen Sie alle Anschluesse auf Dichtigkeit.

Hinweis: Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.

