

# Sicherheitsanleitung - Allgemeiner Spueleneinbau

Beachten Sie beim Einbau jeder Spuele folgende Sicherheitsmassnahmen:

1. Tragen Sie stets Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
2. Verwenden Sie bei Bedarf eine Schutzbrille - insbesondere bei Arbeiten mit Werkzeugen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsflaeche stabil und tragfaehig ist.
4. Heben Sie schwere Spuelen niemals alleine.
5. Montieren Sie die Armatur und den Ablauf erst nach sicherer Befestigung der Spuele.
6. Ueberpruefen Sie alle Dichtungen und Verschraubungen auf Dichtigkeit.

Die Firma KETON uebernimmt keine Haftung fuer Schaeden, die durch unsachgemaesse Montage entstehen.